


# breathe

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθετήστε το διαχύτη σε επίπεδη επιφάνεια

- Εισαγάγετε το βύσμα του μετασχηματιστή 1 στην υποδοχή 2 που βρίσκεται στο πίσω μέρος του διαχύτη.
- Τοποθετήστε το βύσμα 3 στην υποδοχή και μετά πατήστε το κουμπί POWER
- Τοποθετήστε την κάψουλα στην υποδοχή μέσα στο διαχύτη, όπως φαίνεται στο σχήμα 4 με την ανοιχτή πλευρά στραμμένη προς τα πάνω



Η λυχνία POWER ανάβει όταν ο διαχύτης είναι ενεργοποιημένος, υποδεικνύοντας ότι η διαδικασία θέρμανσης σε εναλλακτικές φάσεις της κάψουλας είναι σε εξέλιξη



Ο ιονιστής ενεργοποιείται όταν ο διαχύτης είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα, ανεξάρτητα από το πλήκτρο POWER

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΨΟΥΛΩΝ



- ⇒ ΚΑΘΕ ΚΑΨΟΥΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 122 ΩΡΩΝ.
- ⇒ Το ΤΕΛΟΣ του κύκλου της κάψουλας υποδεικνύεται από ένα ακουστικό σήμα κάθε 10 δευτερόλεπτα.
- ⇒ Ποτέ μην αντικαθιστάτε την κάψουλα πριν από το τέλος του κύκλου της.
- ⇒ Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, ένα υπόλειμμα εξαντλημένης πρόπολης, θα παραμείνει και θα είναι ορατό μέσα στην κάψουλα.

**ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ (RESET) ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ**

1. Πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε το διαχύτη
2. Πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για δεύτερη φορά και κρατήστε το πατημένο για περίπου 15 δευτερόλεπτα (ένας συνεχής ήχος μπιπ πρώτα και μετά αρκετοί ήχοι διαδοχικά)
3. Τώρα αντικαταστήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα με ένα νέο για να επανεκκινήσετε τον κύκλο.

**Η ΚΟΝΤΑΚ ΣΥΝΙΣΤΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΤΗ 24 ΩΡΕΣ / 7 ΗΜΕΡΕΣ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΑΣ**

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο κατά την έκδοση του εγγράφου που πιστοποιεί την αγορά.

Κατά τη στιγμή της αγοράς, ο πωλητής εγγυάται ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά, ε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση ή δωρεάν επισκευή των ελλατωματικών ανταλλακτικών εφόσον επιβεβαιώνεται από τον αντιπρόσωπο ή από τρίτο άτομο που ορίζεται από τον αντιπρόσωπο.

Η εγγύηση δεν αφορά σε αναλώσιμα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά ή ζημιά όπως διακόπτης, καλώδιο κ.λπ.

Η εγγύηση καθίσταται άκυρη εάν ο διαχύτης δεν χρησιμοποιείται σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή εάν τροποποιηθεί, επισκευαστεί ή αποσυναρμολογηθεί, ακόμη και εν μέρει, έξω από τα εργαστήρια του πωλητή ή σε ότι ανήκει στην εμπορική οργάνωση του κατασκευαστή αλλά και σε περίπτωση χρήσης μη εξουσιοδοτημένων κάψουλων πρόπολης από την KONTAK.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση 100-240 V - 50/60 Hz	Ονομαστική ισχύς 5,0 V	Κατοχυρωμένο σύστημα
Μέγεθος δωματίου έως 30 τετραγωνικά μέτρα	ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	CE



Η συσκευή δεν καταλήγει ως οικιακά απορρήματα. Απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την απόρριψη της συσκευής.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη μακριά από θερμότητα, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, είναι απαραίτητο να αποσυνδέσετε την ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να τραβήξετε το καλώδιο και να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανί.

Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας για πιθανή ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο έδαφος ή στο νερό ή αν έχει υποστεί ζημιά. Στις παραπάνω περιπτώσεις, επικοινωνήστε με τον διανομέα ή μια εξουσιοδοτημένη υπηρεσία.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Τα παιδιά ΔΕΝ πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Μην τοποθετείτε οτιδήποτε άλλο εκτός από τα καψάκια πρόπολης KONTAK.

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη. Για να αντικαταστήσετε την κάψουλα, περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.

